

影片無法播放：

建議使用 **GOM Player** 或是 **Pot Player** 作播放軟體使用，
如遇到有錄影檔且有檔案大小，但是影片檔點不開，無法播放之問題，
格式化記憶卡並將配置單位大小調為 32KB(V2/K1)、64KB(F1/F2/F3)以上試試看，
格式化記憶卡教學步驟如下：

V2/K1 - https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiaktiQUJqTDRGUmM

F1 V1.12 - https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiUURWcIVoZDdFSG8

F1 V1.29 - https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiRVd0Y1FoaG5pSXM

F2 - https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiTDE0Q215aS1zRjg

F3 - https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiNF9IdnZzWncwYWs