

## 無法開機：

請先確認機器電量是否足夠，是否是沒電無法開機，

【充電請選擇 5V/1.5A 以上規格的充電系統(行動電源或是鋁充插頭(蘋果系列或快充模式不適用)，V2/K1 可以使用電腦充電，但不建議，因為電腦的電流有許多資源作共享並不是僅供給機器作充電使用，F 系列則不可以接電腦充電。另外也要檢查充電線材是否有接觸不良的情形。】

將機器接電使用邊充邊錄的功能，在錄影的狀態下，按按鍵看其是否會暫停錄影，不會的話，表示可能是按鍵功能損壞導致機器無法正常開機，請直接寄回檢修，

另外，假如機器進水，可能造成按鍵短路，也請直接寄回檢修。

也可以格式化記憶卡並將配置單位大小調為 32KB(V2/K1)、64KB(F1/F2/F3)以上試試看。

## 無法關機：

請拿小針戳 USB 孔旁的小洞 reset 試試看，如燈號未滅，表示 reset 無效，請直接寄回檢修。

如燈號熄滅，按按看是否可以開機，不行，有可能按鍵損壞，可以參考「無法開機」之按鍵測試方法，

確定按鍵損壞，請直接寄回檢修。

可以，表示機器當機，請參考「當機」篇。