

## 時間跑掉：

**\*\*將機器接上電腦前，務必關閉電腦的防毒軟體\*\***

**\*\*有發現 W10 的電腦系統會使參數設定不成功，建議使用 W7 系統設定\*\***

請依各機型說明書作時間設定，教學步驟說明如下：

V2/K1 - [https://drive.google.com/open?id=0B\\_04CwxvSeSib0RvWjM5bDh6WFU](https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSib0RvWjM5bDh6WFU)

F1 V1.12 - [https://drive.google.com/open?id=0B\\_04CwxvSeSicjNxN18wU1BPejA](https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSicjNxN18wU1BPejA)

F1 V1.29 - [https://drive.google.com/open?id=0B\\_04CwxvSeSiMk1ZNEowa0IUNDA](https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiMk1ZNEowa0IUNDA)

F2 - [https://drive.google.com/open?id=0B\\_04CwxvSeSiS0NIVepVbmJ1b0k](https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiS0NIVepVbmJ1b0k)

F3 - [https://drive.google.com/open?id=0B\\_04CwxvSeSiY25yckdWb0Z1NGc](https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiY25yckdWb0Z1NGc)

更新完時間後，請開關機 10 次以上看時間是否有跑掉的情形，

如時間還是跑掉的話，請直接寄回檢修，

如沒有的話，可能要注意一下機器是否是在電量過低的時候易有時間跑掉的情形產生，另外會回收電流的充電系統也易導致機器時間跑掉。