

當機：

如有紅燈恆亮按任何按鍵無反應的狀況產生，請先拿小針戳 USB 孔旁的小洞 reset 試試看，當機問題可以從兩個層面下去看：

一、接電使用的時候：

觀看接電的線材是否有接觸不良的情形產生，導致電流不穩而當機，

或是供電系統是否有符合 5V/1.5A-2A 以上的規格，車子是否有改裝導致電流供應不足、不穩等，

二、純機器使用的時候：

可以觀看記憶卡是否配置單位大小有調整至 64KB 以上，以及記憶卡的寫入速度是否為低速卡，未達標準 10MB 或是 12MB 以下皆很容易造成機器當機。

記憶卡寫入速度測試軟體載點 Bench32(建議使用 USB2.0 的接收端測試會較為準確)：

測試寫入速度教學影片 - <https://youtu.be/Zy0Ndyx7W8?t=1m13s>

Bench32 載點 - http://www.mediafire.com/download/wa2jp0270fhaitl/bench32_247.zip

另外 F1(接電亮藍燈版本)可以觀看是否是最新韌體 V1.38，如不是的話，

可以更新最新韌體在試試看，附上 F1_V1.38 韌體更新步驟與載點：

https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSiOHdHX2tiMUd4aUU

F2 可以觀看是否是最新韌體 V1.16，如不是的話，

可以更新最新韌體在試試看，附上 F2_V1.16 韌體更新步驟與載點：

https://drive.google.com/open?id=0B_04CwxvSeSicXR6WTNpcUtUT3c

假如做完以上測試還是有當機的問題產生，請直接寄回檢修。