勁曜 S100系列

汽車·機車·自行車·極限運動 四合一

使用說明書

產地：台灣製造　　購買日期：　年　月　日
隆盈科技股份有限公司www.longintech.com
地址：高雄市苓雅區武昌路200號2樓
電話：07-7224900　信箱：sales@longintech.com

竭誠感謝您使用隆盈科技戶外隨身型攝影機S100！

清點配件

勁曜 S100主機



S100配件：L型支架、安全帽夾、USB線、固定螺絲。

產品介紹

❶ Micro SDHC卡槽
❷ USB插槽
❸ RESET鍵
❹ LED燈示(紅)：錄影狀態
❺ LED燈示(綠)：電源/系統狀態
❻ LED燈示(藍)：充電指示
❼ 按鍵開關

使用前注意事項

1.充電：
使用前，使用USB線連接充電器插頭及S100，進行充電至少5小時。

(*充電時，請勿插記憶卡;連接電腦無法充電。)
(*不建議使用蘋果系列插頭充電。)

2.插入記憶卡：



*建議選用規格class 10以上的記憶卡。
*錄影期間，請勿取出記憶卡以免造成檔案毀損及遺失。
*為達記憶卡最佳效能，建議每個月將卡片於機器上或接上讀卡機完整格式化一次。

3.安裝支架：

★主機套入支架。**撕開　貼紙表面薄膜**，可黏著於欲安裝位置。

請至官網下載相關操作說明

*另有其他支架、配件供選購。
更多資訊，請造訪隆盈科技網站：www.longintech.com

按鍵功能

■ **一般狀況使用：**

手動開機 — 無記憶卡
- 開機後約90秒,自動關機
- 插入卡片，自動錄影

手動開機 — 有記憶卡
- 長按：開機自動錄影
- 長按：存檔後關機
- 錄影中:短按(停止/啟動)錄影功能

■ **連接外埠電源使用（DC 5V 或行動電源）：**

外接電源 DC-5V
- 有記憶卡
  - 供電：開機自動錄影
  - 斷電：續錄 5 秒後關機
  - 錄影中:短按(停止/啟動)錄影功能
- 無記憶卡
  - 供電90秒後,自動開機,進入節能充電模式.(藍燈恆亮→充電中，藍燈熄滅→電池已經充飽)
  - 插入卡片，自動錄影

外接電源最低需求：電壓 DC-5V, 電流 1.5A 以上，連接電腦無法充電。
(*不建議使用蘋果系列插頭充電。)

■ **LED燈示：**

LED燈示			機身狀態
一般操作(按鍵開機)外接DC-5V	紅燈	閃爍	開始錄影
		恆亮	停止錄影
		熄滅	未插卡/卡片錯誤
外接DC-5V	藍燈	恆亮	充電中
		熄滅	充電完成

註：若使用DC-5V充電，請先移除記憶卡，進入"純充電"模式。綠燈閃爍10次後自動關機，代表電池電量耗盡。

觀看影片

取出記憶卡→放入讀卡機→在電腦上點選要觀看的檔案即可。

故障排除

如出現無法關機或是當機現象，請使用迴紋針類等合適針狀物觸壓RESET鍵重新啟動，或請連絡隆盈科技。

附錄 - 保固說明

1. 保固自首次購買日起生效，保固期限機身1年、電池6個月，配件皆不保固。
2. 在保固期間內，隆盈科技或其授權代理商將自行決定是否依照條款第3條，對瑕疵產品進行免費維修或更換。
3. 本保固不適用於因下列任何事項所導致之瑕疵：
   a) 產品序號、保固封條遭到移除、抹去、汙損、修改或難以辨認。
   b) 正常使用下對產品造成的磨損。
   c) 未遵守使用手冊、未謹慎拿持、長時曝露在水氣、濕氣在高溫或嚴苛環境狀況下使用、磨損、氧化、未授權的開啟或維修、使用未授權之備用零件進行維修、意外事件、用力過度之非合理操作。
4. 在送還產品進行維修服務前，請務必將產品中資料備份並刪除任何機密、專屬或個人資料。
   針對您未備份之任何程式、資料或記憶卡的任何損壞或遺失，隆盈科技均不負任何責任。
5. 客戶在申請本保固服務時，應提出「購買證明」。
   如需詳細資訊或連絡支援部門，請造訪隆盈科技網站：http://www.longintech.com

設定時間日期與參數設定



相關說明及操作步驟可上隆盈官網下載專區作詳細瞭解喔!

縮時錄影 (F3無此功能)

Duration(min): 想要錄製縮時影片的拍攝時間(共有15,20,30,60與不設限可供選擇)
例如: 點選30分，代表啟動縮時功能開始30分鐘後把所有拍攝的照片合成一個影片。
Interval(sec): 表示每張拍照的間隔時間(共有3,5,10,30,60秒,可供選擇)
例如: 點選10秒時，表示拍照存檔後，10秒之後會繼續拍攝第二張照片。
※開啟縮時錄影功能時：開機後須再次短按一下按鍵，才會開始拍攝。
(拍攝時紅燈會快閃幾下,過幾秒後會再次閃幾下)

碰撞鎖定

當開啟碰撞鎖定功能後，可依照機器安裝的位置而做調整。(數字越大則越不敏感反之越小越敏感。)
當有被鎖定的檔案時，會在檔案名稱後面出現EV(Even Video)兩個英文字母。
請注意被鎖定的檔案無法被覆寫必須在電腦上刪除。
請定期檢查記憶卡，以免記憶體占滿而無法錄影。

EV Mode: 夜間環境明亮度設定出廠預設值為0.
如果覺得太亮時可以下修數值。
數字越小越暗反之則會越亮。

Format：**格式化記憶卡**
勾選 Card Format 功能，然後選擇Save與Exit，
當卡片插入機器開機後會自動格式化這張卡片，然後自動關機。
當第二次開機後就會正常工作了。
如果選擇使用電腦格式化請注意"配置單位大小"應調整為64KB。

Time Update：**時間日期更新設定**
勾選與電腦同步時間，然後選擇Save與Exit,,
請務必盡快把卡片插進機器，重新開機。
建議最好10秒內完成此一動作，以免時間偏差太多。

※注意事項
使用之前請先設定好時間日期與卡片格式化。
由於Full HD@60fps對卡片有很高的要求，請慎選記憶卡。由於機器相當耗電，如果您的愛車有改裝其他設備與用品時。**(例如: HID燈，無線對講機等高耗電產品時，請先確認機車的供電系統是否足夠?否則會造成機器系統不穩定而當機)**
機器本身會感覺熱是正常現象
所有參數設定完成後，機器會自動關機，當再次開機時參數設定就完成了.

當機器插入新的卡片，開機後會自動生成下圖的檔案

圖一

圖二