

以下問題，請直接寄回檢修：

1. 紅燈恆亮當機 reset 無效
2. 機器死機無任何反應(接電無反應、燈號皆未亮)
3. 零件損壞(USB 槽掉入、USB 槽接觸不良，卡槽無法彈起或固定記憶卡、卡座 NG、玻璃破裂等等)
4. 記憶卡卡住拔不出來
5. 記憶卡掉入機器

隆盈科技 送修地址：

高雄市苓雅區武昌路 200 號 2 樓 隆盈科技維修部 收

07-7224900

請附上收件姓名、地址、電話、**維修原因(務必填寫)**，謝謝！
