

燈號判斷：

V2/K1 –

錄影燈號為**紅燈**，**紅燈**恆亮錄影中，**紅燈**閃爍暫停錄影，
電量燈號為**綠燈**，**綠燈**恆亮電量充足，**綠燈**閃爍電量不足。

F1/F2/F3 –

錄影燈號為**紅燈**，**紅燈**閃爍錄影中，**紅燈**恆亮暫停錄影(按按鍵無反應則是「當機」)，
充電燈號為**藍燈**，**藍燈**恆亮充電中，**藍燈**熄滅充飽，
系統燈號為**綠燈**，無卡充電會先亮**綠燈**，後**藍綠**燈一起亮，接著僅剩**藍燈**，
如發現**紅綠**燈在同一個位置慢閃，**紅燈**閃爍為錄影中，**綠燈**顯示為系統及電量不足燈號。